




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1960Е (VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

1 7/25



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-16-1000000B	CB3011B	Станок СВ3011В	1
2	C-54-0000003	FILM WASHER	Шайба плёночная	3
3	TB-S-0100014	BUMPER BLOCK	Блок защитный	3
4	TB-S-0500000	ACCESSORY BOM	Коробка с аксессуарами	1
5	TB-S-0500003	BUBBLE BAG	Упаковка пузырьковая	1
6	GB41-M8	HEXANGULAR NUT	Болт с 6-гранной головкой	1
7	GB96.1-10	LARGE WASHER A GRADE	Шайба 10, тип А	4




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

2 7/25



B-16-1000000B



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

3 7/25

NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	TB-P-0600000L	Balancer spindle	Вал балансировочный в сборе	1
2	B-12-4120104	Decorate plate 2	Накладка декоративная 2	1
3	B-12-4120105	Decorate plate	Накладка декоративная	1
4	2-901003	Screw M4	Винт М4	8
5	GB95-6	Flat washer	Шайба плоская 6	4
6	GB93-6	Standard spring washer	Шайба пружинная 6	4
7	GB95-10	Flat washer	Шайба плоская 10	6
8	GB93-10	Standard spring washer	Шайба плоская 10	6
9	GB5783-M10X25	Hexangular bolt	Болт с 6-гранной головкой M10X25	6
10	B-61-1000014	Clip nut	Гайка-фиксатор	7
11	B-01-1000100	Motor holder	Суппорт мотора	1
12	TB-E-1000300	Power cable assembly	Кабель сетевой	1
13	TB-P-0110000	Press sensor assembly	Датчик дисбаланса в сборе	1
14	TB-E-1001101	Power switch	Выключатель основной	1
15	B-01-1008005	Earth wire	Проводник заземления	1
16	B-53-1000008	Fix plate	Пластина крепёжная	4
17	B-53-1000009	Nylon belt	Хомут нейлоновый	6
18	GB95-8	Ffat washer	Шайба плоская 8	6
19	GB93-8	Standard spring washer	Шайба пружинная 8	4
20	GB5783-M8X20	Hexangular bolt	Болт с 6-гранной головкой M8X20	4
21	GB70.1-M6X16	Screw	Винт М6Х16	4
22	GB973-M5X8-H	Cross panhead screw	Винт с цилиндр. головкой и крестовым шлицем M5X8	2
23	B-01-1000006	wedge belt(940mm)	Ремень клиновидный 940 мм	1
24	C-71-1000019	Rubber grommet	Втулка резиновая	1
25	B-73-1000019	E-rings	Контакт заземления	1
26	B-73-1000007	Ornament stop-up	Заглушка декоративная	1
27	TB-S-0100009	Cone hang handle	Держатель конуса	3
28	TB-E-9001220	Motor assembly part	Мотор в сборе	1
29	B-12-4110004	Cover board	Лючок квадратный	1
30	B-65-1130000	Tool BPX subassembly	Полка для инструмента	1
31	GB818-M4X10-H	Cross panhead screw	Винт с цилиндр. головкой и крестовым шлицем M4X10	9
32	GB973-M6X16-H	Cross panhead screw	Винт с цилиндр. головкой и крестовым шлицем	4
33	B-72-1200004	Pedal	Педали механического тормоза	1
34	GB819-M8X12-H	Cross countersunk screw steel 4.8 Grade	Винт стальной M8X12 с потайной головкой и крестовым шлицем	2
35	GB70.3-M6X12	Inner countersunk screw	Винт с потайной головкой M6X12	3
36	TB-F-0100000A	Protective cover assembly	Крышка защитная в сборе	1
37	B-12-4140000	Laser switch	Головка лазерная в сборе	1
38	B-12-4100001	Display panel cable	Кабель панели дисплея	1
39	B-12-4110008	Assess holes cover	Лючок круглый	1
40	B-12-3300000	Laser assembly	Головка лазерная в сборе	2
41	B-16-1100000	Classis-weld comp	Корпус	1
42	B-65-1110002	Led light	Подсветка светодиодная в сборе	1
43	B-16-1200000	Cover assembly	Крышка верхняя в сборе	1
44	B-16-1300000	Power supply assem	Модуль питания в сборе	1
45	B-16-1400000	Drawer assembly	Линейка измерительная в сборе	1



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

4 7/25

46	B-16-1000002	Optic back panel cable	Кабель оптической секции	1
47	B-16-1500000	Computer board	Плата процессора	1
48	B-16-1000003	Power board connections	Кабель модуля питания	1
49	B-16-1000001	Connecting plate	Пластина соединительная	1
50	GB96.2-5	Large washer C grade	Шайба 5, тип С	5
51	GB93-5	Standard spring washer	Шайба пружинная 5	5
52	GB70.1-M5X20	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M5X20	3
53	GB70.1-M5X10	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M5X10	2
54	B-16-1000004	Display panel cable	Кабель дисплея	1
55	B-65-1223000	Brake	Узел ножного тормоза	1
56	B-16-1600000	Bracket assem	Скоба в сборе	1
57	B-16-1000005	Switch connection line	Кабель выключателя	1
58	TC-E-5SPL003	Connector	Соединитель	1




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1960Е (VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

5 7/25



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-12-4120101	COVER	Крышка верхняя	1
2	B-16-1210000	DISPLAY UNIT	Дисплей в сборе	1
3	GB96.1-3	LARGE WASHER A GRADE	Шайба 3, тип А	6
4	GB93-3	STANDARD SPRING WASHER	Шайба пружинная 3	6
5	GB6170-M3	HEXANGULAR NUT 1-TYPE	Гайка 6-гранная, тип 1	6
6	B-16-1200001	LIGHT STRIP	Полоса световая	1



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

6 7/25

B-16-1210000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-16-1210001	DISPLAY BOARD	Плата индикации и управления	1
2	B-16-1210100	MASK	Накладка декоративная	1
3	GB889.1-M3	1-TYPE PREVAILING TORQUE TYPE HEXAGON LOCK NUT	Гайка стопорная 6-гранная Самоконтрящаяся М3, тип 1	10
4	B-73-1400003	BASE ROD	Проставка монтажная	10




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

7 7/25



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-16-1300001	POWER BOARD	Плата питания	1
2	TB-E-1211002	PLASTIC CLIPPER	Клипса пластиковая	4
3	B-16-1300002	SUPPORT PLATE	Пластина монтажная	1
4	GB818-M4X10	CROSS PANHEAD SCREW	Винт с цилиндр. головкой и крестовым шлицем M4X10	2
5	TB-E-1211212	BRAKE RESISTANCE	Резистор тормозной в сборе	1
6	GB845 ST3.5X13 H C	CROSS PANHEAD TAPPING SCREW	Саморез с цилиндр. головкой и крестовым шлицем 3.5X13	3
7	TB-E-1210100	EARTH WIRE	Проводник заземления	1



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

8 7/25

B-16-1400000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-16-1400001	D-value board	Плата измерения диаметра (D)	1
2	B-16-1400002	A value board	Плата измерения вылета (A)	1
3	B-16-1400003	Grating	Пластина решётчатая	1
4	B-16-1400004	Corner meter connection	Кабель угломерного датчика	1
5	TB-L-0801000R	Bracket assembly	Скоба направляющая	1
6	TB-L-0200005	Rear support sleeve	Упор задний	1
7	GB845-ST2.5*6.5 H C	Cross panhead tapping screw	Саморез 2.5*6.5 с цилиндр. головкой и крестовым шлицем	2
8	GB894.1-20	Shaft elatic big retaining ring A-type	Кольцо пружинное стопорное, тип А	2
9	TB-L-0800005	Distance gauge rod	Стержень измерения вылета	1
10	TB-L-0802000	Scale handle	Рукоятка линейки	1
11	GB70.1-M6*12	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем М6Х12	1
12	GB96.1-3	Large washer a grade	Шайба 3, тип А	8
13	GB93-3	Standard spring washer	Шайба пружинная 3	4
14	GB818-M3x12-H	Cross panhead screw	Винт с цилиндр. головкой и крестовым шлицем М3Х12	4
15	B-73-1300008	Distance gauge spring	Пружина измерительного стержня	1
16	B-73-1300010	Scale	Шкала	1
17	GB6170-M3	Hexangular nut 1-type	Гайка 6-гранная, тип 1	4
18	GB846-ST2.2*6.5 H C	Cross countersunk tapping screw	Винт с потайной головкой и крестовым шлицем	2



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

9 7/25

B-16-1500000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-56-1500105	CPU GROUND WIRE	Проводник заземления для платы процессора	1
2	TB-E-1211002	PLASTIC CLIPPER	Крепление пластиковое	4
3	GB845-ST3.5X13 H C	CROSS PANHEAD TAPPING SCREW	Саморез с цилиндр. головкой и крестовым шлицем 3.5X13	1
4	B-16-1500001	CONTROL BOARD	Плата управления	1
5	B-16-1500002	VOICE MODULE	Модуль голосовой	1




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

10 7/25



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-12-1312000	BRACKET	Скоба	1
2	B-16-1610000	BRAKE WELDING	Пластина тормозного механизма	1
3	B-12-1310001	BREAK SPANNER	Зажим	1
4	B-12-1310002	SPRING	Пружина	1
5	GB894.1-16	SHAFT ELATIC BIG RETAINING RING A-TYPE	Кольцо стопорное пальца, тип А	1
6	GB70.1-M6X45	INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем М6Х45	1
7	GB95-6	FLAT WASHER	Шайба плоская	1
8	GB93-6	STANDARD SPRING WASHER	Шайба пружинная	1
9	GB41-M6	HEXANGULAR NUT	Гайка 6-гранная М6	1
10	B-16-1600001	M12 BLOCK	Блок М12	1
11	GB95-16	FLAT WASHER	Шайба плоская	1
12	GB6172.1-M12	HEXANGULAR THIN NUT	Гайка 6-гранная М12	2




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

11 7/25



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-65-1223200	BRACKET WELDING	Скоба	1
2	B-65-1224001	BRAKE ROTATION SPINDLE	Шпиндель тормозного механизма	1
3	GB70.1-M5X10	INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M5X10	1
4	B-73-1620003	SPRING	Пружина	1
5	GB91-2.5X32	SLOTTED PIN	Штифт	1
6	B-65-1223100	BRAKE ASSEMBLY	Пластина тормозная	1
7	B-65-1223101	COVER	Заглушка	1
8	B-12-1320003	BREAK CABLE	Тросик тормозного механизма	1




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1960Е (VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

12 7/25

TB-F-0100000A



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	TB-F-0110000	Protective hood support	Суппорт крышки	1
2	TB-F-0100001	Support pipe extension spring	Пружина возвратная защитной крышки	1
3	TB-F-0100003	New style hood	Крышка защитная	1
4	GB96.1-10	Large washer a grade	Шайба М10, тип А	1
5	GB70.1-M10x20	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем М10Х20	1
6	TB-F-0120000A	Protective hood support	Держатель защитной крышки	1
7	GB95-4	Flat washer	Шайба плоская М4	2
8	GB93-4	Standard spring washer	Шайба пружинная М4	2
9	GB70.1-M10x35	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем М10Х35	4
10	GB95-10	Flat washer	Шайба плоская М10	4
11	GB93-10	Standard spring washer	Шайба пружинная М10	4
12	TB-F-0130000	Connecting plate	Пластина соединительная	1
13	GB70.1-M4x12	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем М4Х12	2
14	GB15856.4-ST5.5x19	Hexa flange tapping screw	Саморез 6-гранный фланцевый 5.5Х19	1



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

13 7/25

15	TB-F-0100007	protective plate	Пластина защитная	1
16	B-53-1000010	Magnetic switch	Микровыключатель	1
17	B-53-1000016	Power line	Кабель защитной крышки	1
18	GB95-3	Flat washer	Шайба плоская М3	1
19	TB-F-0100016	Magnet	Магнит	1
20	GB819.1-M3x16-H	Cross countersunk screw steel 4.8 grade	Винт стальной с крестовым шлицем, М3Х16	1
21	GB9074.4-M4x16	Combination screw	Винт М4Х16	2
22	GB889.1-M3	1-type prevailing torque type hexagon lock nut	Гайка 6-гранная стопорная М3	3
23	TB-S-0100004	Accessory box	Ящик с аксессуарами	1
24	TB-F-0100014	Protective casing	Протектор	1
25	GB819.1-M3x12-H	Cross countersunk screw steel 4.8 grade	Винт стальной с крестовым шлицем, М3Х12	2



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

14 7/25

TB-P-0110000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	TB-P-0103000	SCREW WITH HANGING RING	Винт с ушком	1
2	TB-P-0100006	FULL BOTTON SCREW	Штифт резьбовой	1
3	TB-P-0100100	PIEZO ASSEMBLY	Сборка пьезодатчика	1
4	TB-P-0100005	PRESSING WASHER	Шайба прижимная	2
5	DIN 6796 - 10	SPRING PIEZO WAHSER	Шайба пружинная пьезосборки M10	4
6	GB95-10	FLAT WASHER	Шайба плоская M10	5
7	GB93-10	STANDARD SPRING WASHER	Шайба пружинная M10	1
8	GB6170-M10	HEXANGULAR NUT 1-TYPE	Гайка 6-гранная, тип 1	5




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

15 7/25



ТБ-Р-060000015



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

16 7/25

NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	TB-P-0101000	FIXING SHAFT WELDING	Упор балансировочного вала	1
2	TB-P-0602000L	MAIN SHAFT WELDING	Шпиндель	1
3	TB-P-0100001	BEARING PRESS HOUSING	Стакан подшипника	1
4	TB-P-0100002	PHOTOELECTRIC SET	Фотодиск в сборе	1
5	TB-P-0100003	PHOTOELECTRIC TOOTH	Шторка датчика числа оборотов	1
6	TB-P-0100004	ENCODER CELL PLATE	Плата энкодера	1
7	B-73-1215000	BALANCER SPINDLE	Хвостовик резьбовой	1
8	TB-P-0100009	SPRING	Пружина коническая	1
9	TB-P-0100011A	ANGLE SENSOR A	Датчик угла А	1
10	TB-P-0300032	40CONE 54-78	Конус центрирующий 54-78 мм	1
11	TB-P-0300033	40CONE 74-108	Конус центрирующий 74-108 мм	1
12	TB-P-0300034	40CONE 89-158	Конус центрирующий 89-158 мм	1
13	GB276-6005	DEEP GROOVE BALL BEARINGS	Подшипник шариковый с глубокой канавкой 6005	1
14	GB276-6006	DEEP GROOVE BALL BEARINGS	Подшипник шариковый с глубокой канавкой 6006	1
15	GB894. 1-25	SHAFT ELATIC RETAINING RING B-TYPE	Кольцо стопорное штифта 25, тип В	1
16	GB894. 1-30	SHAFT ELATIC RETAINING RING B-TYPE	Кольцо стопорное штифта 30, тип В	1
17	GB95-3	FLAT WASHER	Шайба плоская М3	2
18	GB93-3	STANDARD SPRING WASHER	Шайба пружинная М3	2
19	GB818-M3X8-H	CROSS PANHEAD SCREW	Винт с цилиндр. головкой и крестовым шлицем 3М4Х8	2
20	GB70.1-M5X16	INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем М5Х16	4
21	GB6170-M3	HEXANGULAR NUT 1-TYPE	Гайка 6-гранная, тип А	2
22	TB-P-0300009A	CLAMP RING	Кольцо стопорное	1
23	GB9074.4-M4X8	SCREW	Винт М4Х8	6
24	TB-P-0300008	SPRING PRESS COVER	Крышка прижимная	1
25	TB-P-0300031	40CONE 42-65	Конус центрирующий 42-65 мм	1



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Стенд балансировочный СВ1960Е

(VER. A-01 /CB3011B)

Конфиденциально

17 7/25

TB-S-0500000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	TB-S-0100006	ACCESSORY BOX	Ящик	1
2	TB-S-0100007	TRAY	Полка для аксессуаров	1
3	TB-S-0100001	BOWL	Проставка	1
4	TB-S-0100002	BOWL EDGE	Фланец проставки	1
5	TB-S-0100100	CALIPER ASSEMBLY	Кронциркуль	1
6	TB-S-0500005	WEIGHT(50g)	Грузик калибровочный 50 г	1
7	TB-K-0200000	40mm QUICK NUT	Гайка быстросъемная для вала 40 мм	1
8	TB-S-0100005	BALANCE HAMMAR	Клещи-молоток	1
9	TB-S-0500002	SPANNER 12mm	Ключ шестигранный 12 мм	1