



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


## Подъемник ножничный мобильный TST300LS

Конфиденциально

1

6/21

При отсутствии оригинального артикула для заказа, он образуется из номера (NO), части ( ) и названия модели оборудования, например: \*1\_TST300LS





# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Подъемник ножничный мобильный TST300LS

Конфиденциально

2

6/21

При отсутствии оригинального артикула для заказа, он образуется из номера (NO), части ( ) и названия модели оборудования, например: \*1\_TST300LS

NO	Article	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	1BG0020001	Handrail	Ограничитель	2
2	1BC0150002	Handrail pad	Проставка	4
3	1WF6040002	Seamless tube	Труба	1
4	1BC0100003	Seamless tube in connection block	Упор	2
5	1BC0050001	Floor (symmetrical one)	Основание	2
6	1BC0200001	Knife teeth	Рейка зубчатая	2
7	1BC0200002	Seamless tube under the fixed block	Полублок скольжения верхний	4
8	1BC0200003	Seamless tube on the block	Полублок скольжения нижний	4
9	1BC0300001	Seamless tube bottom pad	Упор	4
10	1BC0100004	Limit	Ограничитель	2
11	1YG0730001	Slide retaining sleeve	Прокладка	8
12	1YG0250002	Bottom fixed shaft	Палец нижний	2
13	1WF6040001	Short seamless tube	Труба короткая	2
14	1YG0470001	Seamless tube closure	Шайба	6
15	1BC0100003	Long seamless connection block	Пластина крепежная	1
16	1BC0030001	Bottom shaft fixed block	Фиксатор	2
17	1YG0600001	Long seamless tube	Труба длинная	1
18	1BC0040012	Long fence pad	Скоба крепежная	4
19	1WF2016001	Long handrail	Протектор	2
20	1BC0100005	Cover plate to strengthen the plate	Усилитель	2
21	1BC0100001	Cover plate outside the board	Накладка	2
22	1BC0050003	Upper cover plate	Торец платформы	4
23	1BC0060001	Upper cover (symmetrical one)	Платформы симметричные	2
24	1BC0120001	Upper plate connection	Крепление ножниц верхнее	8
25	1BC0040002	The top track of the slider	Направляющая	4
26	1YG0250001	The bottom of the cylinder is connected to the shaft	Часть нижняя цилиндра	2
27	1YG0550001	Knife arm wear sleeve connection block	Втулка	12
28	1YG0600001	Arm spacer	Проставка	12
29	1BC0030003	Battery connection	Соединитель клапана	2
30	1BC0020001	The battery valve connects the arc block	Клапан электромагнитный разблокировки	2
31	1BC0030002	Battery valve fixed block	Пластина крепления клапана	2
32	1BC0040001	Battery valve plate	Пластина механизма блокировки	4
33	1YG0180001	The battery valve connects	Стопор механизма блокировки	2
34	1BC0060002	Running board	Аппарель	4
35	1YG0100002	Running board robs	Рукоятка аппарели	4
36	1BC0080002	Run the left side of the board	Боковина аппарели левая	4
37	1BC0080003	Run the right side of the board	Боковина аппарели правая	4
38	1BC0050004	Running board connection board	Пластина соединительная	4



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Подъемник ножничный мобильный TST300LS

Конфиденциально

3

6/21

При отсутствии оригинального артикула для заказа, он образуется из номера (NO), части ( ) и названия модели оборудования, например: \*1\_TST300LS

			аппарели	
39	1FG0010001	Running board connection path	Планка соединительная аппарели	8
40	1BC0260001	Running board connection block	Блок соединительный аппарели	8
41	1YG0150001	Running board axis	Ось колесная аппарели	8
42	1YG0300001	Running plate wheel	Колесико аппарели	8
43	1YG0220001	Running plate bushings	Втулка	24
44	1YG0220002	Running long sleeve	Проставка	4
45	1YG0220003	Running plate in the sleeve	Подшипник скольжения	8
46	1YG0100001	Running board activity axis	Штифт	4
47	1YG0250004	Top arm fixed shaft	Палец верхнего рычага	4
48	1BC0160001	Inner arm	Рычаг внутренний	4
49	1BC0050002	Cylinder limit plate	Пластина ограничительная цилиндра	2
50	1BC0100002	Inner arm connection plate	Пластина соединительная внутренних рычагов	2
51	4BC0040001	Under the slider	Блок скольжения нижний	4
52	1YG0020001	Cylinder connection shaft	Палец крепления цилиндра	2
53	1YG0650005	On the outside of the slider	Ролик внешний	4
54	1YG0630006	On the inside of the slider	Ролик внутренний	4
55	1BC0100005	On the slider block	Подшипник скольжения	8
56	1BC0160003	Cylinder tail connection block	Крепление цилиндра нижнее	4
57	1BC0160002	Outer arm	Рычаг внешний	4
58	1BC0150001	Outer arm and arm connection plate	Пластина соединительная внешних рычагов	2
59	1YG0250003	Top slider axis	Ось ролика	4
60	1YG0300002	The central axis	Палец центральный	2
61	1BT0030001	Crowbar	Рычаг такелажный	1
62	1BC0080001	Welding block	Фиксатор шасси	2
63	1BC0560001	Crowbar welding block	Блок сцепной	1
64	1YG0170001	Wheel connection shaft	Ось колеса	2
65	72B0030014	Wheel	Колесо	4
66	31B0010010	Nut M24	Гайка M24	8
67	51B0060012	Limit switch	Выключатель концевой	2
68	21B0070004	Base plate sealing plate	Торец основания	4
69	21B0020013	Scissors arm fixed shaft spacer	Проставка верхнего крепления ножниц	8
70	21B0030001	Floor reinforcement	Усиление основания	2
71	31B0150009	Cylinder combination	Цилиндр в сборе	4



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Подъемник ножничный мобильный TST300LS

Конфиденциально

4

6/21

При отсутствии оригинального артикула для заказа, он образуется из номера (NO), части ( ) и названия модели оборудования, например: \*1\_TST300LS

### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

NO	Description	Описание	Кол-во, шт.	
1-1	UP switch with lamp, single open, Ø22-24V	Кнопка подъема с подсветкой, нормально-разомкнутая, Ø22-24В	1	
1-2	Up switch socket	Разъем кнопки подъема	1	
1-3	Down switch with lamp, single open, Ø22-24V	Кнопка опускания с подсветкой, нормально-разомкнутая, Ø22-24В	1	
1-4	Down switch socket	Разъем кнопки опускания	1	
1-5	Power switch, WZW26-25	Выключатель питания WZW26-25	1	
1-6	PLC controller	Программируемый логический контроллер	1	
1-7	Contactor LP1K0901BD 9A DC24V	Контактор	1	
1-8	Installation slot, length 100	DIN-рейка, длина 100	1	
1-9	Limit switch, XZ-8/108	Выключатель концевой XZ-8/108	3	
1-10	DC power supply 200VA/24V	Блок питания, постоянный ток, 200ВА/24В	1	
1-11	Electromagnet TU4562/DC24V	Клапан электромагнитный	2	