

# PROFI.LINE

## Color Match Lamp

### Лампа Колориста



D15334970

Руководство по эксплуатации

EAC



Данное руководство поможет Вам наилучшим образом использовать устройство.  
Сохраняйте это руководство для дальнейшего использования.

## ВНИМАНИЕ

- Не открывайте устройство.
- Не смотрите непосредственно на источник света – риск повреждения глаз!
- Не используйте устройство под прямыми солнечными лучами и при экстремальных температурах.
- Используйте устройство при температуре от -10°C до +40°C.
- Держите в месте, недоступном для детей. Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте устройство, если корпус, вилка или кабель повреждены. Обратитесь к ближайшему уполномоченному специалисту!
- Не вскрывайте! Ремонт и замена аккумуляторной батареи могут выполняться только специалистом.
- Чистить устройство можно только в выключенном состоянии, при отключении от сетевого адаптера.
- В случае короткого замыкания ремонт устройства может быть выполнен только уполномоченными и подготовленными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в ближайший авторизованный сервис.
- Не допускайте перегрева аккумулятора (например, от интенсивного солнечного света), защищайте от огня, воды и влаги. Возможен взрыв.
- Если аккумулятор поврежден или используется неправильно, может протечь жидкость. Избегайте контакта с ней, так как соприкосновение с кожей приведет к воспалению или ожогу. Если Вы случайно соприкоснулись с этой жидкостью, промойте поврежденный участок кожи водой. Если жидкость попадет в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- При работе лампы не допускайте соприкосновения рабочей поверхности с другими материалами.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ЗАРЯДКА

- Осуществляйте эксплуатацию следующим образом:
  - При первом нажатии на выключатель – включается прожектор.
  - При повторном нажатии на выключатель – прожектор выключается.
  - При последовательном нажатии на кнопку – происходит изменение оттенка света (цветовой температуры) в следующем порядке: 2700K – 3500K – 4500K – 5500K – 6500K – ВЫКЛ.
  - Для изменения светового потока прожектора нажимайте кнопки  и  , значения светового потока будут изменяться следующим образом: 300 лм - 600 лм - 1200 лм - 1800 лм - 2400 лм.
  - Нажмите кнопку  для перехода в режим ультрафиолетового (УФ) фонарика. Включите УФ-фонарик нажатием на кнопку.

- Быстрое двойное нажатие на кнопку блокирует или разблокирует всю лампу в целом.
- У Лампы Колориста есть функция запоминания выбранных ранее значений светового потока и цветовой температуры.
- Для зарядки выключите лампу и присоедините к ней сетевой адаптер.
- В процессе зарядки индикатор аккумулятора мигает.
- По завершении зарядки индикатор начинает гореть постоянно.
- Если индикатор батареи не загорелся, отсоедините сетевой адаптер от лампы и затем присоедините вновь.
- Всегда используйте рекомендованные оригинальные зарядные устройства. Использование других сетевых адаптеров может привести к возгоранию и порче лампы.
- Перед первым использованием лампы зарядите ее в течение 4-5 часов. Если лампа не использовалась длительное время, ее необходимо полностью зарядить.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источники света	Светодиодный прожектор + 3 Вт УФ-фонарик
Световой поток	Прожектор: 300-2400 лм
Длина волны излучения УФ-фонарика	365 нм (диапазон А)
Время работы	Прожектор: 1.5-15.5 часов Фонарик: прим. 18 часов
Аккумулятор	Li-Ion 11.1 В, 5200 мАч = 57.72 Втч
Время зарядки	прим. 3 часа
Разъем питания	= 15В x 1.5A
Степень защиты	IP20, IK02
Рабочая температура	от -10°C до +40°C



### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Устройство ни в коем случае нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.
- Для утилизации устройства передайте его в специализированный центр или в общественные коммунальные службы. Руководствуйтесь действующими нормативными актами. В случае сомнений свяжитесь с центром утилизации отходов. Утилизируйте упаковочные материалы экологически безопасным способом.
- Аккумуляторы не должны утилизироваться с бытовыми отходами. Верните использованные аккумуляторы дилеру или передайте их в центры утилизации аккумуляторов.



### ГАРАНТИЯ

Устройство имеет гарантию 2 года, которая распространяется на заводские дефекты и материалы. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением данного руководства по эксплуатации.